



云鹤3S 相机兼容列表

2020年07月23日更新;

相机型号	拍照		录像		实时预览	快门调节		光圈调节		ISO调节		曝光补偿调节		变焦 (数码、光学)	半按自动对焦	电子跟焦 (滚轮)	相机控制线类型	相机固件版本	相机设置注意事项
	保存	回看	保存	回看		拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式	拍照模式	录像模式						
索尼a9	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Type-C to Multi USB	V5.00	1.USB连接设置为“电脑遥控”
索尼a7R4	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Type-C to Multi USB	V1.00	
索尼a7R3	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Type-C to Multi USB	V3.01	
索尼a7M3	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Type-C to Multi USB	V3.10	
索尼a7R2	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Type-C to Multi USB	V4.00	
索尼a7S2	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Type-C to Multi USB	V3.00	
索尼a6600	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Type-C to Multi USB	V1.00	
索尼a6500	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Type-C to Multi USB	V1.06	
索尼a6400	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Type-C to Multi USB	V2.00	
索尼a6300	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Type-C to Multi USB	V2.01	
索尼a6100	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Type-C to Multi USB	V1.00	
松下G9	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Type-C to Micro USB	V2.1	1.相机“USB模式”设置为“PC (Tether)”。 2.使用电子跟焦时，镜头需要在“MF”模式”
松下GH5	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Type-C to Type-C USB	V2.6	
松下GH5S	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Type-C to Type-C USB	V1.6	
松下S1	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	Type-C to Type-C USB	V1.3	
松下S1H	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	Type-C to Type-C USB	V1.0	
佳能1DX2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√(注5)	√	Type-C to Micro USB	V1.0.2	1.使用电子跟焦时，镜头需要在AF模式，相机实时预览模式。 2.相机在录像模式，使用电子跟焦时，需要将“短片伺服自动对焦”设置为“关闭”。
佳能 5D3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√(注5)	√	Type-C to Mini USB	V1.3.5	
佳能 5D4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√(注5)	√	Type-C to Micro USB	V1.0.4	
佳能 5DS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√(注5)	√	Type-C to Micro USB	V1.1.1	
佳能 5DS R	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√(注5)	√	Type-C to Micro USB	V1.1.2R	
佳能 6D	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√(注5)	√	Type-C to Mini USB	V1.1.8	
佳能 6D2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√(注5)	√	Type-C to Mini USB	V1.0.4	
佳能 80D	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√(注5)	√	Type-C to Mini USB	V1.0.2	
佳能 90D	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√(注5)	√	Type-C to Micro USB	V1.1.1	
佳能EOS R	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	Type-C to Type-C USB	V1.6.0	
佳能EOS RP	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	Type-C to Type-C USB	V1.4.0	
尼康 D850	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Type-C to Micro USB	V1.11	1.使用电子跟焦时，镜头需要在A (AF)模式，对焦模式选择AF-S或者AF-C。
尼康 Z5	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Type-C to Type-C USB	V1.00	
尼康 Z6	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Type-C to Type-C USB	V3.00	
尼康 Z7	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Type-C to Type-C USB	V2.00	
尼康Z50	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Type-C to Micro USB	V1.00	
奥林巴斯OM-D	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	Type-C to Type-C USB	V3.1	
富士X-T3	√	√	√	√	-	-	-	-	-	√	√	√	√	-	√	-	Type-C to Type-C USB	V3.21	1.相机连接设定中“连接模式”设置为“USB TETHER自动拍摄”
富士X-T4	√	√	√	√	-	-	-	-	-	√	√	√	√	-	√	-	Type-C to Type-C USB	V1.01	
适马 fp	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	Type-C to Type-C USB	V79G	
BMPCC 4K	-	-	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	Type-C to Type-C USB	V6.9.1	
BMPCC 6K	-	-	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	Type-C to Type-C USB	V6.9.1	
佳能 C200	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to φ3.5mm插头 (选配)	V1.0.2.1.00	
佳能 C300	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to φ3.5mm插头 (选配)	V1.1.0.1.00	
Sony FS5	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to φ2.5mm插头 (选配)	V1.01	
Sony FS7M2	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to φ2.5mm插头 (选配)	V1.22	
Sony FX9	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to φ2.5mm插头 (选配)		
Sony Z280	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Type-C to φ2.5mm插头 (选配)	V1.10	

注:

1. 本表格会随固件发布实时更新，如有变动恕不另行通知。
2. 搭载控制索尼相机时，连接好控制线，稳定器先开机，相机再开机；确保相机电量足；使用电动镜头支持光学变焦，非电动镜头支持数码变焦，可在相机菜单设置。
3. 搭载控制松下相机时，USB模式请选择PC (Tether) 模式。
4. 拍摄全景或延时摄影时，建议索尼相机“自动检视”设置为“关”，佳能相机“图像确认”设置为“关”，松下相机“自动回放”“持续时间”设置为“关”，尼康相机“图像查看”设置为“OFF”，以降低系统延迟。
5. 佳能单反相机在实时取景状态下不能实现半按快门自动对焦的功能，若使用半按快门自动对焦的功能时需关闭相机实时取景模式。
6. 松下G9相机连接控制线时，先将相机设置中的USB供电选择为“OFF”；
7. 奥林巴斯相机与云台连接后，相机会弹出USB模式选择，需选择[] (电脑控制)，同时需将模式拨盘设为P、A、S或M模式。
8. 富士X-T3相机在拍照模式时，当相机与云台连接后，相机机身调参控制按键会失效，仅可通过稳定器手柄按键控制调参，可单击稳定器手柄LV键，恢复相机机身按键控制功能，再次单击LV键，切换至稳定器手柄按键控制功能；
9. “√”表示此相机连接云台后可实现此功能；“×”表示此相机连接云台后暂时不可实现此功能，后期可以固件修复或其他方式开放此功能；“-”表示因为相机控制协议未开放所导致的与云台连接后不可控的功能。

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	跟焦器安装	调平说明
Canon	1D X Mark II (不使用增高垫) 5DS、5DS R、 5D Mark IV、 5D Mark III、 6D Mark II、 6D、 90D、 80D;	EF 8-15mm f/4L USM	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 11-24mm f/4L USM	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-		无需拆目镜罩
跟焦器跟焦	√		√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩		

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	跟焦器安装	调平说明
Canon	1D X Mark II (不使用增高垫) 5DS、5DS R、 5D Mark IV、 5D Mark III、 6D Mark II、 6D、 90D、 80D;	EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	√		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 50mm f/1.8 STM	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 85mm f/1.2L II USM	空机	√	√		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
	Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-		无需拆目镜罩	
		跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩	
	Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-		无需拆目镜罩	
		跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩	
	EOS R、EOSRP (非RF镜头使用卡口适配器 EF-EOS R)	EF 8-15mm f/4L USM	空机	√	-		全焦段可调, 不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩
		EF 11-24mm f/4L USM	空机	√	√		全焦段可调, 不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩
		EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-		全焦段可调, 不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩
跟焦器变焦			√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩	
EF 16-35mm f/2.8L III USM		空机	√	-		全焦段可调, 不可拆目镜罩	
		跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩	
		跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	跟焦器安装	调平说明
Canon	EOS R、EOSRP (非RF镜头使用卡口适配器 EF-EOS R)	EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-		全焦段可调, 不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	√		全焦段可调, 不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	√		全焦段可调, 不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	√		全焦段可调, 不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	√		全焦段可调, 不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 不可拆目镜罩
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	√		不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	√		不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
		EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	√		不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	√		不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
		EF 50mm f/1.8 STM	空机	√	√		不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
		EF 85mm f/1.2L II USM	空机	√	√		不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
		EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	√		不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
		EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	√		不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
		Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art	空机	√	√		不可拆目镜罩
跟焦器跟焦	√		√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩		
跟焦器变焦	√		√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩		

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	跟焦器安装	调平说明
Canon	EOS R、EOSRP (非RF镜头使用卡口适配器 EF-EOS R)	Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-		不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
		Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art	空机	√	-		不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
		RF15-35mm f/2.8 L IS USM	空机	√	√		不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
		RF24-70mm f/2.8 L IS USM	空机	√	√		不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
		RF24-105mm F4 L IS USM	空机	√	-		不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
		RF28-70mm F2 L	空机	√	√		不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
		RF35mm F1.8	空机	√	-		不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
		RF50mm F1.2 L USM	空机	√	-		不可拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	-	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩
RF85mm F1.2 L USM	空机	√	√		不可拆目镜罩		
	跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	不可拆目镜罩		

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	跟焦器安装	调平说明
Nikon	D850、D810、 D750、D610、 D7500;	AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5- 4.5G ED	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	跟焦器安装	调平说明
Nikon	D850、D810、D750、D610、D7500;	AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G	空机	√	-		无需拆目镜罩		
	跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩		
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	空机	√	-		无需拆目镜罩		
	跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩		

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	跟焦器安装	调平说明
Nikon	D850、D810、D750、D610、D7500;	Sigma 24 70mm f/2.8L DG	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Sigma 35mm F1.4 DG	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Sigma 50mm F1.4 DG	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
	Z6、Z7;	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8S	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		NIKKOR Z 24-70mm f/4S	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		NIKKOR Z 35mm f/1.8S	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		NIKKOR Z 50mm f/1.8S	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
跟焦器变焦			√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩	
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED		空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	
		跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩	
		跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	跟焦器安装	调平说明
Nikon	Z6、Z7;	AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 24-70mm f/2.8L DG	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Sigma 35mm F1.4 DG	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
Sigma 50mm F1.4 DG	空机	√	-		无需拆目镜罩		
	跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩		

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	跟焦器安装	调平说明
Sony	A9、 A7R4、A7R3、 A7M3、A7R2、 A7M2、A7S2、 A6600、A6500、 A6400、A6300、 A6100、A6000;	FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE 16-35mm F4 ZAISS	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE 24mm f1.4GM	空机	√	√		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		FE 24-70mm F2.8 GM	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		FE 28mm F2	空机	√	√		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		FE 50mm F1.8	空机	√	√		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		FE 85mm F1.8	空机	√	√		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	空机	√	√		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	√		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Planar T* FE 50mm F1.4 ZA	空机	√	√		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	√		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	跟焦器安装	调平说明
Sony	A9、 A7R4、A7R3、 A7M3、A7R2、 A7M2、A7S2、 A6600、A6500、 A6400、A6300、 A6100、A6000;	E 10-18mm F4 OSS	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		E 16-70mm F4 ZA OSS	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Sigma 16mm f/1.4 DC DN	空机	√	√		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 24mm f1.4 DG	空机	√	√		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 30mm f/1.4 DC HSM Art	空机	√	√		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空机	√	√		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		sigma 50mm f/1.4 DG	空机	√	√		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		Sigma 56mm F1.4 DC DN	空机	√	√		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		腾龙28-75mm f/2.8	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环)	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩		
	跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 需拆目镜罩		
	跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 需拆目镜罩		

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	跟焦器安装	调平说明
FUJIFILM	X-H1、X-T3、 X-T2、	XF 10-24mm f/4.0 R OIS	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		XF 35mm f/2 R WR	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		XF 56mm f/1.2 R	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩
		XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
		Super EBC XF 23mm f/1.4 R	空机	√	-		无需拆目镜罩
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	跟焦器安装	调平说明	
Panasonic	GH5s、GH5;	Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩	
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩	
		Vario 12-35mm f/2.8 II	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩	
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩	
		Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩	
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩	
		SUMMILUX 12mm f/1.4	空机	√	-		无需拆目镜罩	
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩	
		Lumix G 25mm f/1.7	空机	√	-		无需拆目镜罩	
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩	
		SUMMILUX 15mm f/1.7	空机	√	-		无需拆目镜罩	
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩	
		MACRO 30mm f/2.8	空机	√	-		无需拆目镜罩	
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	无需拆目镜罩	
		M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm f/2.8 PRO	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩	
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩	
		M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm f/2.8 PRO	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩	
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩	
		M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4.0 IS PRO	空机	√	-		全焦段可调, 无需拆目镜罩	
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩	
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩	
		S1H、S1;	LUMIX S 24-105mm F/4 Macro OIS	空机	√	√		全焦段可调, 无需拆目镜罩
				跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩
				跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调, 无需拆目镜罩

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	跟焦器安装	调平说明	
BMD	BMPCC 4K	Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0	空机	√	-		全焦段可调	
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调	
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调	
		Vario 12-35mm f/2.8 II	空机	√	-		全焦段可调	
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调	
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调	
		Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4	空机	√	-		全焦段可调	
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调	
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调	
		SUMMILUX 12mm f/1.4	空机	√	-			
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可		
		25mm f/1.7	空机	√	-			
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可		
		SUMMILUX 15mm f/1.7	空机	√	-			
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可		
		MACRO 30mm f/2.8	空机	√	-			
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可		
		M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm f/2.8 PRO	空机	√	-		全焦段可调	
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调	
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调	
		M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm f/2.8 PRO	空机	√	-		全焦段可调	
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调	
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调	
		M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4.0 IS PRO	空机	√	-		全焦段可调	
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调	
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调	
		BMPCC 6K	EF 8-15mm f/4L USM	空机	√	-		全焦段可调
				跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调
				跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调
			EF 11-24mm f/4L USM	空机	√	-		全焦段可调
	跟焦器跟焦			√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调	
	跟焦器变焦			√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调	
	EF 16-35mm f/4L IS USM		空机	√	-		全焦段可调	
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调	
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调	

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	跟焦器安装	调平说明
BMD	BMPCC 6K	EF 16-35mm f/4L IS USM	空机	√	-		全焦段可调
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调
		EF 16-35mm f/2.8L III USM	空机	√	-		全焦段可调
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调
		EF 17-40mm f/4L USM	空机	√	-		全焦段可调
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	空机	√	-		全焦段可调
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调
		EF 24-70mm f/4L IS USM	空机	√	-		全焦段可调
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	空机	√	-		全焦段可调
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	空机	√	-		全焦段可调
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调
			跟焦器变焦	√	√	跟焦器左右装均可	全焦段可调
		EF 24mm f/1.4L II USM	空机	√	-		全焦段可调
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	
		EF 35mm f/1.4L II USM	空机	√	-		全焦段可调
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.2L USM	空机	√	-		全焦段可调
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√	-		全焦段可调
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.8 STM	空机	√	-		全焦段可调
跟焦器跟焦	√		√	跟焦器左右装均可			
EF 85mm f/1.2L II USM	空机	√	-		全焦段可调		
	跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可			
EF 85mm f/1.4L IS USM	空机	√	-		全焦段可调		
	跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可			

相机品牌	相机型号	镜头型号	安装类型	调平状态	是否使用增高垫	跟焦器安装	调平说明
BMD	BMPCC 6K	EF 85mm f/1.8 USM	空机	√	-		
			跟焦器跟焦	√	√	跟焦器左右装均可	
		EF 70-200mm f4 USM	空机	√	-		全焦距可调
			跟焦器跟焦	√	-	跟焦器左右装均可	全焦距可调
			跟焦器变焦	√	-	跟焦器左右装均可	全焦距可调

相机品牌	相机型号	可搭载镜头	说明
RED	DSMC2机身	可搭载最大镜头为Angenieux安琴Type EZ-1 幻影 30-90mm T2	1. 摄像机模块较多，各个用户所使用模块有所差异，所支持的极限镜头可能会有所区别 2. 表中未列摄像机及镜头不代表云鹤3S不支持安装搭载，如有疑问请咨询客服
松下	EVA1	可搭载最大镜头为佳能EF 70-200mm f4 USM	
索尼	FS5	可搭载最大镜头为索尼E PZ 18-110mm F4 G OSS	
	FS7		
	FX9		
	Z280	一体机不可更换镜头	
佳能	C200	可搭载最大镜头为佳能EF 70-200mm f4 USM	
	C300		
BMD	URSA Mini Pro 4.6K G2	可搭载最大镜头为Sigma 18-35mm T2	
ARRI	Alexa mini	可搭载镜头有ARRI Ultra Prime系列，16mm至100mm焦距内镜头	
	Alexa mini LF		