



Список совместимых камер для стабилизатора CRANE-M2

Производитель камеры	Модель	Управление на ручке	Совместимые объективы
Sony	ILCE-6000 [®]	Съемка фото, зумирование	Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA E 35mm F1.8 OSS FE 50mm F1.8 FE 50mm F2.8 FE 28mm F2 E 16mm F2.8 E 20mm F2.8 E 30mm F3.5 E 10-18mm F4 OSS Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS Sigma 30mm F1.4 DC DN
	ILCE-5100	Съемка фото, начало и остановка видеосъемки, зумирование	
	ILCE-6300		
	ILCE-6400 [®]		
	ILCE-6500		
	DSC-RX0		
	DSC-RX100M4		
	DSC-RX100M5		
	DSC-RX100M5A		
	DSC-RX100M6		
	DSC-HX90		
	DSC-HX99		
	DSC-RX0M2	начало и остановка видеосъемки, зумирование	
	DSC-RX100M7		
Panasonic	DMC-GX85	Съемка фото, начало и остановка видеосъемки	H-FS12060GK H-X015GK/GKC H-H025GK H-X025GK/GKC LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH H-HS043GK/GKC H-HS030GK/GKC
	GF10KGK		
	DC-GX9KGK		
	DC-GX9GK		
	DC-GF9KGK		
	DC-GF9XGK		
	DC-ZS70GK	Съемка фото, начало и остановка видеосъемки, зумирование	
	DC-ZS220GK		
	DMC-ZS110GK		
	DC-LX100M2GK		
	DMC-LX10GK		
Canon	M50 [®]	Съемка фото, начало и остановка видеосъемки	EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM EF-M 22mm f/2 STM EF-M 32mm f/1.4 STM EF-M 28mm f/3.5 IS STM
	M5 [®]	/	
	M6		
	M100		
	PowerShot G3 X		
	PowerShot G7 X Mark III		
	PowerShot G9 X Mark II		
GoPro	HERO5 [®]	Съемка фото, начало и остановка видеосъемки	Переключите диапазон Wi-Fi камеры на 2,4 ГГц.
	HERO6	Съемка фото, начало и остановка видеосъемки, зумирование	
	HERO7		

1. Обновлено: 25 июля 2019 г. Данные в таблице обновляются после выхода новых версий ПО. Таблица может быть изменена без предварительного уведомления.
2. Модели камер, перечисленные в таблице, поддерживают управление фото- и видеосъемкой и зумированием с помощью стабилизатора. Управление с помощью ручки стабилизатора и приложения также доступно для некоторых компактных и беззеркальных камер Canon. Камеры Canon EOS M50 и M5 могут мешать движению мотора оси поворота во время настройки, но это не повлияет на использование стабилизатора в дальнейшем. При работе с камерами Sony DSC-RX0 необходимо использовать футляр для камеры в качестве утяжелителя для балансировки устройства на стабилизаторе. При подключении к CRANE-M2 камер Sony для переключения режимов фото- и видеосъемки используйте камеру.
3. Для некоторых беззеркальных камер Sony, Panasonic и Canon можно добиться сбалансированного положения при подключении совместимых объективов, указанных выше.
4. Зум HERO5 недоступен на CRANE-M2. Функция видеозаписи Sony ILCE-6000 недоступна на CRANE-M2.
5. Многие смартфоны можно установить в сбалансированное положение и использовать со стабилизатором с помощью держателя смартфона, который входит в комплект поставки. Управлять фото- и видеосъемкой, зумированием и другими функциями можно в приложении ZY Play для смартфона.
6. Особенности камеры: экран камеры Panasonic будет затемнен через 30 с после начала видеозаписи, но это не повлияет на работу шарнирного привода.
7. Особенности камеры: для реализации функции зума на CRANE-M2 на камере Sony ILCE-6400 потребуется установить зум-объектив (такой как Sony E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS).