

WEEBILL-S 相机兼容列表

| 相机型号 | 拍照 | | 录像 | | 实时预览 | 快门调节 | | 光圈调节 | | ISO调节 | | 曝光补偿调节 | | 电子变焦 | 半按自动对焦 | 电子跟焦 (滚轮) | 相机控制线类型 |
|----------|----|----|----|----|------|------|------|------|------|-------|------|--------|------|------|---------------|--------------|-------------------------|
| | 保存 | 回看 | 保存 | 回看 | | 拍照模式 | 录像模式 | 拍照模式 | 录像模式 | 拍照模式 | 录像模式 | 拍照模式 | 录像模式 | | | | |
| 索尼a9 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | | Micro USB to Multi USB |
| 索尼a7R3 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | | Micro USB to Multi USB |
| 索尼a7M3 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | | Micro USB to Multi USB |
| 索尼a7R2 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | | Micro USB to Multi USB |
| 索尼a7M2 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | | Micro USB to Multi USB |
| 索尼a7S2 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | | Micro USB to Multi USB |
| 索尼a6500 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | | Micro USB to Multi USB |
| 索尼a6400 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | | Micro USB to Multi USB |
| 索尼a6300 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | | Micro USB to Multi USB |
| 索尼a6000 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | | Micro USB to Multi USB |
| 松下 GH5 | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | Micro USB to Type-C USB |
| 松下GH5S | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | Micro USB to Type-C USB |
| 佳能 5D3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | (实时取景时不能自动对焦) | √ | Micro USB to Mini USB |
| 佳能 5D4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | (实时取景时不能自动对焦) | √ | Micro USB to Micro USB |
| 佳能 5DS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | (实时取景时不能自动对焦) | √ | Micro USB to Micro USB |
| 佳能 5DS R | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | (实时取景时不能自动对焦) | √ | Micro USB to Micro USB |
| 佳能 6D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | (实时取景时不能自动对焦) | √ | Micro USB to Mini USB |
| 佳能 6D2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | (实时取景时不能自动对焦) | √ | Micro USB to Mini USB |
| 佳能 80D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | (实时取景时不能自动对焦) | √ | Micro USB to Mini USB |
| 佳能EOS R | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | - | √ | Micro USB to Type-C USB |
| 尼康 D850 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | Micro USB to Micro USB |
| 尼康 Z6 | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | Micro USB to Type-C USB |
| 尼康 Z7 | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | Micro USB to Type-C USB |

注:

- 1.本表格会随固件发布实时更新，如有变动恕不另行通知。
- 2.搭载控制索尼相机时，连接好控制线，稳定器先开机，相机再开机；确保相机电量足；使用电动镜头支持光学变焦，非电动镜头支持数码变焦，可在相机菜单设置。
- 3.搭载控制松下相机时，USB模式请选择PC（Tether）模式。
- 4.拍摄全景或延时摄影时，建议索尼相机“自动检视”设置为“关”，佳能相机“图像确认”设置为“关”，松下相机“自动回放”“持续时间”设置为“关”，尼康相机“图像查看”设置为“OFF”，以降低系统延迟。

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-----------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------|----------|---------------|----------|------|
| Canon | 5DS | EF 11-24mm f/4L USM | 空机 | - | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | EF 16-35mm f/4L IS USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | EF 16-35mm f/2.8L III USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 17-40mm f/4L USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24-70mm f/2.8L II USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | EF 24-70mm f/4L IS USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24-105mm f/4L IS II USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24mm f/1.4L II USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 35mm f/1.4L II USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 50mm f/1.4 USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 85mm f/1.4L IS USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 85mm f/1.8 USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | | | | | |
| | | Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| 跟焦器跟焦 | - | | | | | | | |
| 跟焦器变焦 | - | | | | | | | |
| Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------|------|
| Canon | 5DS R | EF 11-24mm f/4L USM | 空机 | - | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | EF 16-35mm f/4L IS USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | EF 16-35mm f/2.8L III USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 17-40mm f/4L USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24-70mm f/2.8L II USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器右装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器右装 | |
| | | EF 24-70mm f/4L IS USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24-105mm f/4L IS II USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器右装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24mm f/1.4L II USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 35mm f/1.4L II USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 50mm f/1.4 USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 85mm f/1.2L II USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 85mm f/1.4L IS USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| 跟焦器跟焦 | √ | | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| EF 85mm f/1.8 USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | - | | | | | | |
| | 跟焦器变焦 | - | | | | | | |
| Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| EF 35mm f/1.4L II USM | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器变焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|--------------------------------|------------|------------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------|------|
| Canon | 5D Mark IV | EF 11-24mm f/4L USM | 空机 | - | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | EF 16-35mm f/4L IS USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | EF 16-35mm f/2.8L III USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 17-40mm f/4L USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24-70mm f/2.8L II USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24-70mm f/2.8L II USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器右装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器右装 | |
| | | EF 24-70mm f/4L IS USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24-105mm f/4L IS II USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器右装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24mm f/1.4L II USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 35mm f/1.4L II USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 50mm f/1.4 USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| EF 85mm f/1.4L IS USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| EF 85mm f/1.8 USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | - | | | | | | |
| | 跟焦器变焦 | - | | | | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|------|---------|--------|----------|------|
| Canon | 5D Mark IV | Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-------|-------------|------------------------------|-------|------|---------|---------------|----------|------|
| Canon | 5D Mark III | EF 11-24mm f/4L USM | 空机 | - | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | EF 16-35mm f/4L IS USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | EF 16-35mm f/2.8L III USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 17-40mm f/4L USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24-70mm f/2.8L II USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器右装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器右装 | |
| | | EF 24-70mm f/4L IS USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24-105mm f/4L IS II USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器右装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24mm f/1.4L II USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 35mm f/1.4L II USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 50mm f/1.2L USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | EF 50mm f/1.4 USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 85mm f/1.4L IS USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|--------------------|-------------|--------------------------------|-------|--------|----------|---------------|----------|------|
| Canon | 5D Mark III | EF 85mm f/1.8 USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24-70mm f/4L IS USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24-105mm f/4L IS II USM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器右装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24mm f/1.4L II USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| EF 50mm f/1.2L USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| EF 50mm f/1.4 USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-------|------------|--------------------------------|-------|------|---------|---------------|----------|------|
| Canon | 6D Mark II | EF 85mm f/1.4L IS USM | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 85mm f/1.8 USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------|------|
| Canon | 6D | EF 11-24mm f/4L USM | 空机 | - | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | EF 16-35mm f/4L IS USM | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | EF 16-35mm f/2.8L III USM | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 17-40mm f/4L USM | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24-70mm f/2.8L II USM | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器右装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器右装 | |
| | | EF 24-70mm f/4L IS USM | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24-105mm f/4L IS II USM | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器右装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24mm f/1.4L II USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 35mm f/1.4L II USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 50mm f/1.2L USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 50mm f/1.4 USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 85mm f/1.4L IS USM | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| 跟焦器跟焦 | √ | | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| EF 85mm f/1.8 USM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | - | | | | | | |
| | 跟焦器变焦 | - | | | | | | |
| Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 | |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|------|---------------|----------|-------------------|----------|--|
| Canon | 80D | EF 11-24mm f/4L USM | 空机 | - | | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | | |
| | | EF 16-35mm f/4L IS USM | 空机 | √ | - | | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 16-35mm f/2.8L III USM | 空机 | √ | - | | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 17-40mm f/4L USM | 空机 | √ | - | | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24-70mm f/2.8L II USM | 空机 | √ | √ | | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | | 24-50mm可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | | |
| | | EF 24-105mm f/4L IS II USM | 空机 | √ | √ | | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | | 24-50mm可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | | |
| | | EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM | 空机 | √ | - | | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24mm f/1.4L II USM | 空机 | √ | - | | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 35mm f/1.4L II USM | 空机 | √ | - | | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 50mm f/1.4 USM | 空机 | √ | - | | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 85mm f/1.4L IS USM | 空机 | √ | - | | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 85mm f/1.8 USM | 空机 | √ | - | | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art | 空机 | √ | - | | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | | |
| | | Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art | 空机 | √ | - | | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art | 空机 | √ | - | | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | √ | | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Sigma 18-35mm f/1.8 DG HSM Art | 空机 | √ | √ | | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | √ | | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器右装 | | | |
| | 跟焦器变焦 | - | | | | | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|------|---------|----------|-------------------|----------|--|
| Canon | EOS R (非RF镜头使用卡口适配器EF-EOS R) | EF 11-24mm f/4L USM | 空机 | - | | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | | |
| | | EF 16-35mm f/4L IS USM | 空机 | √ | - | | 全焦段可调, 不可拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | | 全焦段可调, 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | | 全焦段可调, 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 16-35mm f/2.8L III USM | 空机 | - | | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | | |
| | | EF 17-40mm f/4L USM | 空机 | √ | - | | 全焦段可调, 不可拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | | 全焦段可调, 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | | 全焦段可调, 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24-70mm f/2.8L II USM | 空机 | - | | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | | |
| | | EF 24-70mm f/4L IS USM | 空机 | √ | √ | | 24mm可调, 不可拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | | 24mm可调, 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | | 24mm可调, 不可拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | EF 24-105mm f/4L IS II USM | 空机 | - | | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | | |
| | | EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM | 空机 | √ | √ | | 全焦段可调, 不可拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | | 24-50mm可调, 不可拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | | |
| | | EF 24mm f/1.4L II USM | 空机 | √ | - | | 不可拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | | 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 35mm f/1.4L II USM | 空机 | √ | - | | 不可拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | | 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 50mm f/1.2L USM | 空机 | √ | - | | 不可拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | | 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| EF 50mm f/1.4 USM | 空机 | √ | - | | 不可拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | | 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| EF 85mm f/1.4L IS USM | 空机 | √ | - | | 不可拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | - | | | | | | | |
| EF 85mm f/1.8 USM | 空机 | √ | - | | 不可拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | | 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art | 空机 | - | | | | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | - | | | | | | | |
| | 跟焦器变焦 | - | | | | | | | |
| Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art | 空机 | √ | - | | 不可拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | | 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 | |
|-------|------------------------------|-----------------------------|-------|------|---------|--------|----------|------|--|
| Canon | EOS R (非RF镜头使用卡口适配器EF-EOS R) | Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art | 空机 | √ | - | 不可拆目镜罩 | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | |
| | | RF28-70mm F2 L | 空机 | - | | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | | |
| | | RF50mm F1.2 L USM | 空机 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | |
| | | | 跟焦器变焦 | | | | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-------|-------------------------------|------------------------------|-------|------|---------|------------------|----------|---------|
| Canon | EOS RP (非RF镜头使用卡口适配器EF-EOS R) | EF 11-24mm f/4L USM | 空机 | - | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | EF 16-35mm f/4L IS USM | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 不可拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 16-35mm f/2.8L III USM | 空机 | √ | √ | 16mm可调, 不可拆目镜罩 | | 目镜罩轻微干涉 |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | EF 17-40mm f/4L USM | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 不可拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | EF 24-70mm f/2.8L II USM | 空机 | √ | √ | 24mm可调, 不可拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | EF 24-70mm f/4L IS USM | 空机 | √ | √ | 24mm可调, 不可拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 24mm可调, 不可拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | 目镜罩轻微干涉 |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 24mm可调, 不可拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 目镜罩轻微干涉 |
| | | EF 24-105mm f/4L IS II USM | 空机 | √ | √ | 24mm可调, 不可拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM | 空机 | √ | √ | 24-70端可调, 不可拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 24mm可调, 不可拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 24mm可调, 不可拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | EF 24mm f/1.4L II USM | 空机 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | EF 35mm f/1.4L II USM | 空机 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | EF 50mm f/1.2L USM | 空机 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | EF 50mm f/1.4 USM | 空机 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 | |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|-------|------|---------|--------|-------|---------|--|
| Canon | EOS RP (非RF镜头使用卡口适配器EF-EOS R) | EF 85mm f/1.4L IS USM | 空机 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 目镜罩轻微干涉 | |
| | | Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM Art | 空机 | - | | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | | |
| | | Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art | 空机 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | 跟焦器左装 | | |
| | | Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art | 空机 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | 跟焦器左装 | | |
| | | RF28-70mm F2 L | 空机 | - | | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | | |
| | | RF50mm F1.2 L USM | 空机 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 不可拆目镜罩 | 跟焦器左装 | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-------------------------|-------|----------------------------------|-------|--------|----------|---------------|----------|------|
| Nikon | D850 | AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED | 空机 | - | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR | 空机 | - | √ | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | √ | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED | 空机 | - | √ | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | √ | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| Sigma 24 70mm f/2.8L DG | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Sigma 35mm F1.4 DG | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Sigma 50mm F1.4 DG | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-------------------------|-------|----------------------------------|-------|--------|----------|---------------|----------|------|
| Nikon | D750 | AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | - | | | |
| | | AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR | 空机 | - | - | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | - | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | - | | | |
| | | AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | - | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| Sigma 24 70mm f/2.8L DG | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | - | - | | | | | |
| | 跟焦器变焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Sigma 35mm F1.4 DG | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Sigma 50mm F1.4 DG | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-------------------------|-------|----------------------------------|-------|------------------|---------|------------------|----------|------|
| Nikon | Z6 | NIKKOR Z 24-70mm f/2.8S | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | NIKKOR Z 24-70mm f/4S | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | NIKKOR Z 35mm f/1.8S | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | NIKKOR Z 50mm f/1.8S | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED | 空机 | - | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR | 空机 | √ | - | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR | 空机 | - | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED | 空机 | - | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 24-85mm可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 24-85mm可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| Sigma 24 70mm f/2.8L DG | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 24-40mm可调, 需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器变焦 | √ | - | 24-40mm可调, 需拆目镜罩 | | | | |
| Sigma 35mm F1.4 DG | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | | | |
| Sigma 50mm F1.4 DG | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-------------------------|-------|----------------------------------|-------|------------------|---------|------------------|----------|------|
| Nikon | Z7 | NIKKOR Z 24-70mm f/2.8S | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | NIKKOR Z 24-70mm f/4S | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | NIKKOR Z 35mm f/1.8S | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | NIKKOR Z 50mm f/1.8S | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED | 空机 | - | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR | 空机 | √ | - | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR | 空机 | - | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED | 空机 | - | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 24-85mm可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 24-85mm可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| Sigma 24 70mm f/2.8L DG | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 24-40mm可调, 需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器变焦 | √ | - | 24-40mm可调, 需拆目镜罩 | | | | |
| Sigma 35mm F1.4 DG | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | | | |
| Sigma 50mm F1.4 DG | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------|------|
| Sony | A9 | FE 16-35mm F2.8 GM | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 16-35mm F4 ZA/ISS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 12-24mm F4 G | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24mm f1.4GM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24-70mm F2.8 GM | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 24-50mm, 需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 24-50mm, 需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24-70mm F4 ZA OSS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 28mm F2 | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 50mm F1.8 | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 85mm F1.4 GM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器右装 | |
| | | Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | E 10-18mm F4 OSS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | E PZ 18-105mm F4 G OSS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| 跟焦器跟焦 | √ | | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| 跟焦器变焦 | √ | | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | | | |
| | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | | | |
| Sigma 30mm f/1.4 DC DN | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|------|------|--|-------|------|---------|---------------|-------|---------|
| Sony | A9 | Sigma 50mm f/1.4 DG | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | 腾龙28-75mm f/2.8 | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环) | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|------|------|-----------------------------|-------|------|---------|---------------|----------|---------|
| Sony | A7M2 | FE 16-35mm F2.8 GM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 16-35mm F4 ZAISS | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 12-24mm F4 G | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24mm f1.4GM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24-70mm F2.8 GM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | FE 24-70mm F4 ZA OSS | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 28mm F2 | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 50mm F1.8 | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 85mm F1.4 GM | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | E 10-18mm F4 OSS | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-------|------|--|-------|------|---------|---------------|----------|------|
| Sony | A7M2 | E PZ 18-105mm F4 G OSS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 50mm f/1.4 DG | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | 腾龙28-75mm f/2.8 | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环) | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | - | | | |
| 跟焦器变焦 | - | | - | | | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-----------------|-------|----------------------|-------|--------|----------|---------------|----------|---------|
| Sony | A7R2 | FE 16-35mm F2.8 GM | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 16-35mm F4 ZAISS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 12-24mm F4 G | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24mm f1.4GM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24-70mm F2.8 GM | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | FE 24-70mm F4 ZA OSS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 28mm F2 | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 50mm F1.8 | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| FE 85mm F1.4 GM | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|--|-------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------|------|
| Sony | A7R2 | Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sonnar@ T* FE 55mm F1.8 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | E 10-18mm F4 OSS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | E PZ 18-105mm F4 G OSS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 50mm f/1.4 DG | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | 腾龙28-75mm f/2.8 | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| 跟焦器变焦 | √ | | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环) | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | - | | | | | | |
| | 跟焦器变焦 | - | | | | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
| Sony | A7S2 | FE 16-35mm F2.8 GM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 16-35mm F4 ZAISS | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 12-24mm F4 G | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24mm f1.4GM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24-70mm F2.8 GM | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | FE 24-70mm F4 ZA OSS | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 28mm F2 | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 50mm F1.8 | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 85mm F1.4 GM | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | E 10-18mm F4 OSS | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| 跟焦器跟焦 | √ | | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | | | |
| 跟焦器变焦 | √ | | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | | | |
| E PZ 18-105mm F4 G OSS | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Sigma 30mm f/1.4 DC DN | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Sigma 50mm f/1.4 DG | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|------|------|--|-------|------|---------|---------------|----------|------|
| Sony | A7S2 | 腾龙28-75mm f/2.8 | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环) | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|------|------|-----------------------------|-------|------|---------|---------------|----------|---------|
| Sony | A7M3 | FE 16-35mm F2.8 GM | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 16-35mm F4 ZAISS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 12-24mm F4 G | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24mm f1.4GM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24-70mm F2.8 GM | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | FE 24-70mm F4 ZA OSS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 28mm F2 | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 50mm F1.8 | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 85mm F1.4 GM | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | E 10-18mm F4 OSS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-------|------|--|-------|------|---------|---------------|----------|------|
| Sony | A7M3 | E PZ 18-105mm F4 G OSS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 50mm f/1.4 DG | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | 腾龙28-75mm f/2.8 | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环) | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | - | | | |
| 跟焦器变焦 | - | | - | | | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-----------------|-------|----------------------|-------|--------|----------|---------------|----------|---------|
| Sony | A7R3 | FE 16-35mm F2.8 GM | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 16-35mm F4 ZAISS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 12-24mm F4 G | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24mm f1.4GM | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24-70mm F2.8 GM | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | FE 24-70mm F4 ZA OSS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 28mm F2 | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 50mm F1.8 | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| FE 85mm F1.4 GM | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|--|-------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------|------|
| Sony | A7R3 | Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | E 10-18mm F4 OSS | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | E PZ 18-105mm F4 G OSS | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | Sigma 50mm f/1.4 DG | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | 腾龙28-75mm f/2.8 | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| 跟焦器跟焦 | √ | | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | | | |
| 跟焦器变焦 | √ | | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环) | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| | 跟焦器跟焦 | - | | | | | | |
| | 跟焦器变焦 | - | | | | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|------|-------|---------------------|-------|------|---------|---------------|----------|---------|
| Sony | A6500 | FE 16-35mm F2.8 GM | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 16-35mm F4 ZAISS | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 12-24mm F4 G | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24mm f1.4GM | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24-70mm F2.8 GM | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|--|-------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------|------|
| Sony | A6500 | FE 24-70mm F4 ZA OSS | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 28mm F2 | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 50mm F1.8 | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 85mm F1.4 GM | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | E 10-18mm F4 OSS | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | E PZ 18-105mm F4 G OSS | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 50mm f/1.4 DG | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | 腾龙28-75mm f/2.8 | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| 跟焦器变焦 | √ | | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环) | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
| Sony | A6400 | FE 16-35mm F2.8 GM | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 16-35mm F4 ZAISS | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 12-24mm F4 G | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24mm f1.4GM | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24-70mm F2.8 GM | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | FE 24-70mm F4 ZA OSS | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 28mm F2 | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 50mm F1.8 | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 85mm F1.4 GM | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | E 10-18mm F4 OSS | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| E PZ 18-105mm F4 G OSS | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Sigma 30mm f/1.4 DC DN | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Sigma 50mm f/1.4 DG | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|------------------------|-------|--|-------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
| Sony | A6400 | 腾龙28-75mm f/2.8 | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环) | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 16-35mm F2.8 GM | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 16-35mm F4 ZAISS | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 12-24mm F4 G | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24mm f1.4GM | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24-70mm F2.8 GM | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | FE 24-70mm F4 ZA OSS | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 28mm F2 | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 50mm F1.8 | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 85mm F1.4 GM | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | E 10-18mm F4 OSS | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| 跟焦器跟焦 | √ | | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | | | |
| 跟焦器变焦 | √ | | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | | | |
| E PZ 18-105mm F4 G OSS | 空机 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-------|-------|--|-------|---------------|----------|---------------|----------|------|
| Sony | A6400 | E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 50mm f/1.4 DG | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | 腾龙28-75mm f/2.8 | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环) | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| 跟焦器变焦 | √ | | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------|----------|---------------|----------|---------|
| Sony | A6000 | FE 16-35mm F2.8 GM | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 16-35mm F4 ZAISS | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 12-24mm F4 G | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24mm f1.4GM | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 24-70mm F2.8 GM | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | 横滚轴轻微干涉 |
| | | FE 24-70mm F4 ZA OSS | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 28mm F2 | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 50mm F1.8 | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | FE 85mm F1.4 GM | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | |
| 跟焦器跟焦 | √ | | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | 空机 | √ | - | 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|--|-------|----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------|------|
| Sony | A6000 | Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | E 10-18mm F4 OSS | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左装 | |
| | | E PZ 18-105mm F4 G OSS | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 30mm f/1.4 DC DN | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Sigma 50mm f/1.4 DG | 空机 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | 腾龙28-75mm f/2.8 | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| sigma18-35mm f/1.8 DC HSM Art (+佳能转接环) | 空机 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| | 跟焦器变焦 | √ | √ | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|----------|------|-----------------------------------|---------------------------|------|---------|---------------|---------------|------|
| FUJIFILM | X-H1 | XF 16-55mm f/2.8 R LM WR | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | XF 35mm f/2 R WR | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | |
| | | 跟焦器跟焦 | | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XF 56mm f/1.2 R | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | Super EBC XF 23mm f/1.4 R | 空机 | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | |
| | | 跟焦器跟焦 | | √ | - | 全焦段可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|----------|------|-----------------------------------|-------|------|---------|---------------|----------|------|
| FUJIFILM | X-T2 | XF 16-55mm f/2.8 R LM WR | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XF 35mm f/2 R WR | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XF 56mm f/1.2 R | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Super EBC XF 23mm f/1.4 R | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|----------|------|-----------------------------------|-------|------|---------|---------------|----------|------|
| FUJIFILM | X-T3 | XF 16-55mm f/2.8 R LM WR | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XF 35mm f/2 R WR | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XF 56mm f/1.2 R | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Super EBC XF 23mm f/1.4 R | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|----------|------|
| FUJIFILM | X-T30 | XF 16-55mm f/2.8 R LM WR | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | XF 35mm f/2 R WR | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | | |
| | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | |
| | XF 56mm f/1.2 R | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | | |
| | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | |
| | XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | | |
| | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | |
| 跟焦器变焦 | | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Super EBC XF 23mm f/1.4 R | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|----------|------|
| FUJIFILM | X-T100 | XF 16-55mm f/2.8 R LM WR | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | XF 35mm f/2 R WR | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | | |
| | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | |
| | XF 56mm f/1.2 R | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | | |
| | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | |
| | XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | | |
| | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | |
| 跟焦器变焦 | | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |
| Super EBC XF 23mm f/1.4 R | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | | | |
| | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-----------|------|--------------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------|------|
| Panasonic | GH5s | Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Vario 12-35mm f/2.8 II | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Lumix G 25mm f/1.7 | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | MACRO 30mm f/2.8 | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| 跟焦器跟焦 | √ | | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-----------|------|--------------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------|------|
| Panasonic | GH5 | Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Vario 12-35mm f/2.8 II | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | Lumix G 25mm f/1.7 | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | MACRO 30mm f/2.8 | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| 跟焦器跟焦 | √ | | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | | | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-----------|------|--------------------------------|-------|------|---------|---------------|----------|------|
| Panasonic | S1 | LUMIX S 24-105mm F/4 Macro OIS | 空机 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |
| | | | 跟焦器变焦 | √ | - | 全焦距可调, 无需拆目镜罩 | 跟焦器左右装均可 | |

| 相机品牌 | 相机型号 | 镜头型号 | 安装类型 | 调平状态 | 是否使用增高垫 | 空机调平 | 跟焦器安装 | 调平说明 |
|-------|----------|--------------------------------|-------|--------|---------|--------|-------|------|
| BMD | BMPCC 4K | Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 | 空机 | - | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | Vario 12-35mm f/2.8 II | 空机 | - | | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | - | | | | |
| | | | 跟焦器变焦 | - | | | | |
| | | 25mm f/1.7 | 空机 | √ | - | | | |
| | | | 跟焦器跟焦 | √ | - | 不可拆目镜罩 | 跟焦器右装 | |
| | | MACRO 30mm f/2.8 | 空机 | √ | - | | | |
| 跟焦器跟焦 | √ | | - | 不可拆目镜罩 | 跟焦器右装 | | | |