

# Lista de cámaras compatibles con el CRANE-M2



Marca de la cámara	Modelo	Control de agarre	Objetivos compatibles	
Sony	ILCE-6000 <sup>®</sup>	Hacer fotos, iniciar/acercar/alejar imagen	Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA E 35mm F1.8 OSS FE 50mm F1.8 FE 50mm F2.8 FE 28mm F2 E 16mm F2.8 E 20mm F2.8 E 30mm F3.5 E 10-18mm F4 OSS Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS Sigma 30mm F1.4 DC DN	
	ILCE-5100	Hacer fotos, iniciar/detener grabación de vídeo, acercar/alejar imagen		
	ILCE-6300			
	ILCE-6400 <sup>®</sup>			
	ILCE-6500			
	DSC-RX0			
	DSC-RX100M4			
	DSC-RX100M5			
	DSC-RX100M5A			
	DSC-RX100M6			
	DSC-HX90			
	DSC-HX99			
	DSC-RX0M2			detener grabación de vídeo, acercar/alejar imagen
	DSC-RX100M7			
Panasonic	DMC-GX85	Hacer fotos, iniciar/detener grabación de vídeo	H-FS12060GK H-X015GK/GKC H-H025GK H-X025GK/GKC LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH H-HS043GK/GKC H-HS030GK/GKC	
	GF10KGK			
	DC-GX9KGK			
	DC-GX9GK			
	DC-GF9KGK			
	DC-GF9XGK	Hacer fotos, iniciar/detener grabación de vídeo, acercar/alejar imagen		
	DC-ZS70GK			
	DC-ZS220GK			
	DMC-ZS110GK			
	DC-LX100M2GK			
	DMC-LX10GK			
Canon	M50 <sup>®</sup>	Hacer fotos, iniciar/detener grabación de vídeo	EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM EF-M 22mm f/2 STM EF-M 32mm f/1.4 STM EF-M 28mm f/3.5 IS STM	
	M5 <sup>®</sup>	/		
	M6			
	M100			
	PowerShot G3 X			
	PowerShot G9 X Mark II			
	PowerShot G7 X Mark III			Hacer fotos, iniciar/detener grabación de vídeo, acercar/alejar imagen
GoPro	HERO5 <sup>®</sup>	Hacer fotos, iniciar/detener grabación de vídeo	Cambie la banda wifi de su cámara a 2,4 GHz.	
	HERO6	Hacer fotos, iniciar/detener grabación de vídeo, acercar/alejar imagen		
	HERO7			
SJCAM	SJ8 AIR	Hacer fotos, iniciar/detener grabación de vídeo		

- Actualizado el 25 de julio de 2019. Esta tabla se actualizará en Internet de acuerdo con la última actualización del firmware y está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Para las cámaras que aparecen en la tabla, las funciones de hacer fotos, grabación de vídeo y control del zoom se pueden realizar usando el estabilizador. El control desde el mango y desde la aplicación no están disponibles para una serie de cámaras compactas de Canon y para las cámaras sin espejo. Las Canon EOS M50 y M5 interfieren ligeramente con el motor del eje de balanceo durante la configuración, pero no afectará la función adecuada del combo. Para la cámara Sony DSC-RX0 es necesaria la abrazadera de la cámara, lo que añade un peso adicional para el equilibrado. Para las cámaras Sony, con CRANE-M2, use la cámara para cambiar entre el modo vídeo y el modo foto.
- Algunas cámaras sin espejo de Sony, Panasonic y Canon pueden equilibrarse físicamente y estabilizarse con los objetivos compatibles que se enumeran anteriormente en CRANE-M2.
- La función de zoom CRANE-M2 no permite el control del HERO5. La función de grabación de vídeo para la cámara Sony ILCE-6000 no está disponible en el CRANE-M2.
- Una amplia variedad de smartphones se pueden equilibrar y estabilizar físicamente en el CRANE-M2 con el soporte para teléfono que se incluye en el paquete. Las funciones de hacer fotos, grabar vídeo y zoom, así como otras funciones adicionales, se pueden realizar desde su teléfono usando la aplicación ZY Play.
- Condicionado por el sistema de cámara, la pantalla de la cámara Panasonic se apagará después grabar vídeo durante 30 segundos, pero esto no afectará al control del cardán de la cámara.
- Condicionado por el sistema de cámara, la Sony ILCE-6400 necesitará un objetivo con zoom (como Sony E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS) para realizar el control del zoom con el CRANE-M2.