

Список совместимых камер для стабилизатора CRANE-M2

ZHIVUP

Производитель камеры	Модель	Управление на ручке	Совместимые объективы	
Sony	ILCE-6100	Съемка фото, начало и остановка видеосъемки	Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA E 35mm F1.8 OSS FE 50mm F1.8 FE 50mm F2.8 FE 28mm F2 E 16mm F2.8 E 20mm F2.8 E 30mm F3.5 E 10-18mm F4 OSS Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS Sigma 30mm F1.4 DC DN	
	ILCE-6600			
	ILCE-6000 ^④			
	ILCE-5100			
	ILCE-6300			
	ILCE-6400 ^⑤			
	ILCE-6500			
	DSC-RX0	Съемка фото, начало и остановка видеосъемки, зумирование		
	DSC-RX100M4			
	DSC-RX100M5			
	DSC-RX100M5A			
	DSC-RX100M6			
	DSC-HX90			
	DSC-HX99			
	DSC-RX0M2			
	DSC-RX100M7			
	DMC-GX85	Съемка фото, начало и остановка видеосъемки	H-FS12060GK H-X015GK/GKC H-H025GK H-X025GK/GKC LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH H-HS043GK/GKC H-HS030GK/GKC	
	GF10KGK			
	DC-GX9KGK			
	DC-GX9GK			
	DC-GF9KGK			
	DC-GF9XGK			
	DC-ZS70GK			
	DC-ZS220GK			
	DMC-ZS110GK			
	DC-LX100M2GK			
	DMC-LX10GK			
Canon	M50 ^⑥	Съемка фото, начало и остановка видеосъемки	EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM EF-M 22mm f/2 STM EF-M 32mm f/1.4 STM EF-M 28mm f/3.5 IS STM	
	M5 ^⑦	/		
	M6			
	M100			
	PowerShot G3 X			
	PowerShot G9 X Mark II			
	PowerShot G7 X Mark III	Съемка фото, начало и остановка видеосъемки, зумирование		
GoPro	HERO5 ^⑧	Съемка фото, начало и остановка видеосъемки	Переключите диапазон Wi-Fi камеры на 2,4 ГГц.	
	HERO6	Съемка фото, начало и остановка видеосъемки, зумирование		
	HERO7			
SJCAM	SJ8 AIR	Съемка фото, начало и остановка видеосъемки		

- Обновлено: 30 В марте 2020 г. Данные в таблице обновляются после выхода новых версий ПО. Таблица может быть изменена без предварительного уведомления.
- Модели камер, перечисленные в таблице, поддерживают управление фото- и видеосъемкой и зумированием с помощью стабилизатора. Управление с помощью ручки стабилизатора и приложения также доступно для некоторых компактных и беззеркальных камер Canon. Камеры Canon EOS M50 и M5 могут мешать движению мотора оси поворота во время настройки, но это не влияет на использование стабилизатора в дальнейшем. При работе с камерами Sony DSC-RX0 необходимо использовать футляр для камеры в качестве утяжелителя для балансировки устройства на стабилизаторе. При подключении к CRANE-M2 камер Sony для переключения режимов фото- и видеосъемки используйте камеру.
- Для некоторых беззеркальных камер Sony, Panasonic и Canon можно добиться сбалансированного положения при подключении совместимых объективов, указанных выше.
- Зум HERO5 недоступен на CRANE-M2. Функция видеозаписи Sony ILCE-6000 недоступна на CRANE-M2.
- Многие смартфоны можно установить в сбалансированное положение и использовать со стабилизатором с помощью держателя смартфона, который входит в комплект поставки. Управлять фото- и видеосъемкой, зумированием и другими функциями можно в приложении ZY Play для смартфона.
- Особенности камеры: экран камеры Panasonic будет затемнен через 30 с после начала видеозаписи, но это не влияет на работу шарнирного привода.
- Особенности камеры: для реализации функции зума на CRANE-M2 на камере Sony ILCE-6400 потребуется установить зум-объектив (такой как Sony E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS).