

CRANE-M2相机兼容列表

ZHIYUN

品牌	相机型号	手柄控制功能	可搭载镜头
Sony	ILCE-6100	拍照、录像	Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA E 35mm F1.8 OSS FE 50mm F1.8 FE 50mm F2.8 FE 28mm F2 E 16mm F2.8 E 20mm F2.8 E 30mm F3.5 E 10-18mm F4 OSS Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS Sigma 30mm F1.4 DC DN
	ILCE-6600		
	ILCE-6000 (注4)	拍照、变焦	
	ILCE-5100	拍照、录像、变焦	
	ILCE-6300		
	ILCE-6400 (注7)		
	ILCE-6500		
	DSC-RX0		
	DSC-RX100M4		
	DSC-RX100M5		
	DSC-RX100M5A		
	DSC-RX100M6		
	DSC-HX90		
	DSC-HX99	录像、变焦	
	DSC-RX0M2		
	DSC-RX100M7		
	ZV-1		
Panasonic	DMC-GX85	拍照、录像	H-FS12060GK H-X015GK/GKC H-H025GK H-X025GK/GKC LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH H-HS043GK/GKC H-HS030GK/GKC
	GF10KGK		
	DC-GX9KGK		
	DC-GX9GK		
	DC-GF9KGK		
	DC-GF9XGK	拍照、录像、变焦	
	DC-ZS70GK		
	DC-ZS220GK		
	DMC-ZS110GK		
	DC-LX100M2GK		
	DMC-LX10GK		
Canon	M50 (注2)	拍照、录像	EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM EF-M 22mm f/2 STM EF-M 32mm f/1.4 STM EF-M 28mm f/3.5 IS STM
	M6 Mark II		
	M5 (注2)	/	
	M6		
	M100		
	PowerShot G3 X		
	PowerShot G9 X Mark II	拍照、录像、变焦	
	PowerShot G7 X Mark III		
GoPro	HERO5 (注4)	拍照、录像	请将GOPROWi-Fi频段更改为2.4GHz
	HERO6	拍照、录像、变焦	
	HERO7		
SJCAM	SJ8 AIR	拍照、录像	

注：
 1.2020-07-15更新，表格会随固件发布实时更新，如有变动恕不另行通知。(v2.02)
 2.表格中列举的相机型号可通过手柄拍照、录像、变焦。佳能部分卡片机和微单不支持手柄控制和APP控制。M50、M5在调平状态下取景器会与横滚轴电机干涉，会造成无法进入V模式，俯仰轴需重新调整位置才不影响正常使用与模式切换。DSC-RX0需要使用兔笼增重实现机械调平。手柄在控制Sony相机录像/拍照时，需要在相机上切换档位。
 3.Sony、Panasonic、Canon部分微单配合上表中可搭载的镜头可实现机械调平使用。
 4.HERO5不支持变焦，ILCE-6000无法录像。
 5.部分手机可通过包装盒中的手机夹配件实现机械调平，手机通过APP可实现拍照、录像、变焦等功能。
 6.松下相机由于相机系统限制，录像30秒后会自动熄屏，但不影响控制。
 7.Sony相机由于控制系统限制，ILCE-6400仅搭配E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS此类变焦镜头才能实现手柄的变焦控制